


Quick Start Guide

Ranger Pro Z



Welcome

Thank you for choosing IMOU.

We are devoted to providing you easy smart home products.

If you have problems using the product, please contact our service team before returning your product.

Our service mail: service.global@imoulife.com

Frequently asked questions can be found at imoulife.com/support/help



Packing List

EN



Camera x1



Power Cable x1



Power Adapter x1



Quick Start Guide x1





Screw Package x1



Positioning Map x1

Camera Introduction






Note: Press and hold the reset button for 10 s to reset the camera.

The pattern of the LED indicator is included in the following table.

Indicator light status	Device Status
Spinning red	● Booting ● Device malfunction ● Failed to boot up
Spinning green	● Booting completed ● Waiting for Wi-Fi configuration
Flashing yellow	● Wi-Fi connection process ● Device has been configured with Wi-Fi, but it failed to work normally
Flashing green	● WPS pairing
Blue light stably on	● Wi-Fi connection succeeded ● Operate normally
Flashing blue	● Device upgrade
Flashing red	● SD card malfunction

1


**Imou Life**Download on the
App StoreGET IT ON
Google play

Windows


**Tips**

To ensure the best possible wireless performance, please make sure there are no obstacles and electromagnetic interference between the camera and router.

2



3 Ceiling Mounting (Optional)




DC
5V2A

Problem	Solution
Cannot set up camera	• Ensure your mobile device and the camera are within range of your Wi-Fi router. • Ensure the LED indicator on the camera is flashing green before beginning setup.
The app says "Failed to bind"	The camera is already connected to Wi-Fi, but the router is: • Not connected to Internet. • Poor network status • The Wi-Fi signal is not stable due to obstacles or electronic interference
No picture / signal	• Ensure the LED indicator on the camera is flashing steady green. See 'LED Status' section for details if otherwise. • Ensure the camera is properly connected to power using the included USB power adapter. • Try repositioning the camera, router, or both to improve signal strength.
Picture is not clear	• Check the camera lens for dirt, dust, spider webs. Clean the lens with a soft, clean cloth. • Remove the vinyl cover on the camera lens.
No audio	• Ensure audio function on camera is turned on. • Ensure audio is turned up on viewing device.
Camera stuck downwards	• Turn off Camera Shielding in Device Settings on the Imou Life app.
Phone is not reading QR code	• Clean the camera lens of your Smartphone • Ensure that there is enough light on the QR code • Don't hold the QR code too close to the camera

Kurzanleitung

Ranger Pro Z



Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für IMOU entschieden haben. Wir sind bestrebt, einfachere Produkte für das intelligente Heim anzubieten. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung des Produkts haben, wenden Sie sich bitte an unser Serviceteam.

Unsere Service-Mail lautet: service.global@imoulife.com

Häufig gestellte Fragen finden Sie unter imoulife.com/support/help



Packungsinhalt

DE



Kamera x 1



Stromkabel x1



Netzteil x 1



Kurzanleitung x 1





Schrauben und Dübel
x1



Bohrlochschaablone
x1

Einführung in die Kamera






Hinweis: Halten Sie die Rücksetztaste 10 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera zurückzusetzen.

Das Muster der LED-Anzeigen ist in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Anzeigestatusv	Gerätestatus
Rotierendes Rot	● Gerät fährt hoch ● Gerätestörung ● Hochfahren fehlgeschlagen
Rotierendes Grün	● Hochfahren abgeschlossen ● Warten auf WLAN Konfiguration
Blinkend Gelb	● WLAN-Verbindung läuft ● Das Gerät wurde mit WLAN konfiguriert, aber es funktioniert nicht normal
Blinkend Grün	● WPS-Kopplung
Leuchtet Blau	● WLAN erfolgreich verbunden ● Funktioniert ordnungsgemäß
Blinkend Blau	● Geräteaktualisierung
Blinkend Rot	● Fehlfunktion SD Karte


1

DE

**Imou Life**Download on the
App StoreGET IT ON
Google play


Windows

Tips




Um die bestmögliche Funkübertragung zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass zwischen Kamera und Router keine Hindernisse und elektromagnetische Störungen vorhanden sind.

2



DE

3 Deckenmontage (optional)

DC
5V2A


Fehlerbehebung

DE

Problem	Lösungen
Kamera kann nicht eingerichtet werden	• Stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät und die Kamera in Reichweite Ihres WLAN-Routers sind. • Vergewissern Sie sich, dass die LED-Anzeige an der Kamera grün blinkt, bevor Sie mit der Einrichtung beginnen.
Die App meldet: „Verbindung fehlgeschlagen“	Die Kamera ist bereits mit WLAN verbunden, aber der Router: • ist nicht mit dem Internet verbunden • hat einen mangelhaften Netzwerkzustand • Das WLAN-Signal ist aufgrund von Hindernissen oder elektronischen Störungen nicht stabil
Kein Bild/Signal	• Stellen Sie sicher, dass die LED-Anzeige an der Kamera stetig grün blinkt. Siehe Abschnitt „LED-Status“ für Einzelheiten, wenn dies nicht der Fall ist. • Stellen Sie sicher, dass die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Netzteil ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen ist. • Versuchen Sie, die Kamera, den Router oder beides neu zu positionieren, um die Signalstärke zu verbessern.
Das Bild ist nicht klar	• Überprüfen Sie das Kameraobjektiv auf Schmutz, Staub und Spinnennetze. Reinigen Sie das Objektiv mit einem weichen, sauberen Tuch. • Entfernen Sie die Kunststoff-Abdeckung des Kameraobjektivs.
Kein Ton	• Stellen Sie sicher, dass der Kameraton eingeschaltet ist. • Stellen Sie sicher, dass der Ton am Anzeigergerät eingeschaltet ist.
Kamera hängt unten fest	• Schalten Sie die Kameraabschirmung in den Geräteeinstellungen der Imou Life-App aus.
Telefon liest keinen QR-Code	• Reinigen Sie die Kameralinse Ihres Smartphones • Stellen Sie sicher, dass der QR-Code ausreichend beleuchtet ist • Halten Sie den QR-Code nicht zu nah an die Kamera

Guía de inicio rápido

Ranger Pro Z



Bienvenido

ES

Gracias por elegir IMOU

Nuestra misión es proporcionar productos fáciles de usar para un hogar inteligente. Si tiene problemas usando el producto, por favor diríjase a nuestro equipo de atención al cliente antes de devolver su producto.

Nuestro correo electrónico de servicio:
service.global@imoulife.com

Nos comprometemos a contestarle en 24 horas.

Puede encontrar respuesta a las preguntas más frecuentes en
imoulife.com/support/help



Contenido del paquete

ES



Cámara x 1



Cable de alimentación x 1



Adaptador de corriente
x1



Guía de inicio rápido x 1





Bolsa con tornillos
x1



Plantilla de posicionamiento
x1

Introducción a la cámara






Nota: mantenga pulsado el botón de reinicio durante 10 segundos para reiniciar la cámara.

El patrón de los indicadores LED se incluye en la siguiente tabla.

Estado de la luz indicadora	Estado del dispositivo
Rojo giratorio	● Arranque ● Mal funcionamiento del dispositivo ● Error al arrancar
Verde giratorio	● Arranque completado ● Esperando la configuración Wi Fi
Amarillo parpadeante	● Proceso de conexión Wi Fi ● El dispositivo ha sido configurado con Wi Fi, pero tiene problemas para funcionar correctamente.
Verde parpadeante	● WPS emparejándose
Luz azul estable encendida	● Conexión Wi Fi correcta ● Funcionamiento normal
Azul parpadeante	● Actualización del dispositivo
Rojo parpadeante	● Mal funcionamiento de la tarjeta SD

1



ES



Imou Life

Download on the
App StoreGET IT ON
Google play

Windows




Consejos




Para garantizar el mejor rendimiento inalámbrico posible, por favor asegúrese de que no hay obstáculos ni interferencias electromagnéticas entre la cámara y el enrutador.

2



3 Montaje en el techo (Opcional)




DC
5V2A

Solución de problemas

Problema	Solución
No se puede configurar la cámara	• Compruebe que su aparato móvil y la cámara están dentro del alcance de su router wifi. • Compruebe que el indicador LED de la cámara parpadea en color verde antes de comenzar la configuración.
La aplicación indica «fallo al vincular»	La cámara ya está conectada al wifi, pero el enrutador está: • Desconectado de Internet • Estado de la red deficiente • La señal de wifi no es estable debido a obstáculos o interferencia electrónica
Sin imagen / señal	• Compruebe que el indicador LED de la cámara está encendido permanentemente en verde. De lo contrario, consulte la sección «Estado del LED» para conocer los detalles. • Compruebe que la cámara está adecuadamente conectada a la alimentación, usando el adaptador de corriente incluido. • Intente volver a ubicar la cámara, enrutador o ambos para mejorar la potencia de la señal.
La imagen no es clara	• Verifique que la cámara no esté sucia, ni tenga polvo ni telarañas. Limpie la lente con un paño suave y limpio. • Retire la cubierta de vinilo de la lente de la cámara.
No hay sonido	• Compruebe que la función de sonido de la cámara esté encendida. • Compruebe que el sonido en el dispositivo de visualización esté alto.
La cámara está bloqueada apuntando hacia abajo	• Apague la protección de la cámara en la configuración del dispositivo en la aplicación Imou Life.
El teléfono no lee el código QR	• Limpie la lente de la cámara en su teléfono móvil • Compruebe que el código QR recibe suficiente luz • No mantenga el código QR demasiado cerca de la cámara

Guide de démarrage rapide

Ranger Pro Z



Bienvenue

FR

Merci d'avoir choisi IMOU.

Nous nous consacrons à fournir des produits pour la maison intelligente plus faciles à utiliser. Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation du produit, veuillez contacter notre équipe technique avant de renvoyer votre produit.

Notre courriel de service : service.global@imoulife.com

Nous nous engageons à vous répondre dans les 24 heures.

Les questions les plus fréquemment posées peuvent être consultées sur le site imoulife.com/support/help



Contenu de l'emballage



Caméra x 1



Câble d'alimentation x 1



Adaptateur secteur
x1



Guide de démarrage rapide x 1




Paquet de vis
x1




Patron d'installation
x1

FR

Introduction à la caméra






Remarque: Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 10 s pour réinitialiser l'appareil.

Le schéma des voyants est inclus dans le tableau suivant.

État du voyant	État des appareils
Voyant rouge tournant	● Amorçage ● Fonctionnement défectueux de l'appareil ● Échec du démarrage
Voyant vert tournant	● Amorçage terminé ● En attente de la configuration Wi Fi
Clignotement jaune	● Connexion Wi Fi en cours ● Fonction Wi Fi de l'appareil configurée, mais en dysfonctionnement
Clignotement vert	● Couplage WPS
Voyant bleu fixe	● Connexion Wi Fi établie ● Fonctionnement normal
Clignotement bleu	● Mise à niveau de l'appareil
Clignotement rouge	● Dysfonctionnement de la carte SD

1



FR



Imou Life

Download on the
App StoreGET IT ON
Google play

Windows





Conseils




Pour garantir les meilleures performances sans fil possible, veuillez vous assurer qu'il n'y a pas d'obstacles ni d'interférences électromagnétiques entre la caméra et le routeur.

2



3 Montage au plafond (facultatif)



DC
5V2A


Fehlerbehebung

Problème	Solution
Impossible d'installer une caméra	- Assurez-vous que votre appareil mobile et la caméra sont à portée de votre routeur Wi-Fi. - Assurez-vous que le voyant de la caméra clignote en vert avant de commencer la configuration.
L'application indique « Échec de la liaison »	La caméra est déjà connectée au Wi-Fi, mais le routeur est : - Non connecté à Internet - Mauvais état du réseau - Le signal Wi-Fi n'est pas stable en raison d'obstacles ou d'interférences électroniques.
Pas d'image/de signal	- Assurez-vous que le voyant de la caméra clignote en vert de façon continue. Voir la section « État du voyant » pour plus de détails, le cas échéant. - Assurez-vous que la caméra est correctement connectée à l'alimentation en utilisant l'adaptateur d'alimentation USB prévu à cet effet. - Essayez de repositionner la caméra, le routeur ou les deux pour améliorer la puissance du signal.
L'image n'est pas claire	- Vérifiez que l'objectif de la caméra ne contient pas de saleté, de poussière ou de toiles d'araignées. Nettoyez la lentille à l'aide d'un chiffon doux et propre. - Retirez le couvercle en vinyle de l'objectif de la caméra.
Pas de son	- Assurez-vous que la fonction audio de la caméra est activée. - Assurez-vous que le son est allumé sur l'appareil de visualisation.
Caméra tournée vers le bas	Désactivez le blindage de la caméra dans les paramètres de l'appareil sur l'application Imou Life.
Le téléphone ne lit pas le code QR	- Nettoyez l'objectif de la caméra de votre smartphone - Veillez à ce que le code QR soit suffisamment clair - Ne tenez pas le code QR trop près de la caméra

Guida Rapida

Ranger Pro Z

IT



Benvenuti

IT

Grazie per aver scelto IMOU.

Il nostro obiettivo è quello di fornire prodotti per la domotica più facili da utilizzare. In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, si prega di contattare il nostro team di assistenza prima di restituire il prodotto.

La nostra e-mail per il servizio di assistenza: service.global@i-moulife.com

Promettiamo di rispondere entro 24 ore.

Le risposte alle domande più frequenti sono disponibili all'indirizzo imoulife.com/support/help



Contenuto della confezione



Telecamera x 1



Cavo di alimentazione x 1



Adattatore
x1



Guida introduttiva
x1




Kit di viti x1




Dima di posizionamento
x1

IT

Introduzione alla telecamera






Nota: Tenere premuto 10 secondi il pulsante di ripristino per reimpostare la telecamera.

Gli indicatori LED sono descritti nella tabella seguente.

Stato indicatore luminoso	Stato del dispositivo
Rosso rotante	● Avvio ● Malfunzionamento del dispositivo ● Avvio non riuscito
Verde rotante	● Avvio completato ● In attesa della configurazione Wi Fi
Giallo lampeggiante	● Processo di connessione al Wi Fi. ● La configurazione Wi Fi è riuscita, tuttavia il dispositivo non funziona normalmente
Verde lampeggiante	● Abbinamento WPS
Indicatore blu fisso	● Connessione Wi Fi riuscita ● Funzionamento normale
Blu lampeggiante	● Dispositivo in fase di aggiornamento
Rosso lampeggiante	● Malfunzionamento della scheda SD

1



IT

**Imou Life**Download on the
App StoreGET IT ON
Google play

Windows





Suggerimenti




Per garantire le migliori prestazioni wireless possibili, assicurarsi che non ci siano ostacoli e interferenze elettromagnetiche tra la telecamera e il router.

2



3 Montaggio a soffitto (opzionale)



DC
5V2A


Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Impossibile impostare la telecamera	• Assicurarsi che il dispositivo mobile e la telecamera si trovino nel raggio d'azione del router Wi-Fi. • Assicurarsi che l'indicatore LED della telecamera lampeggi con luce verde prima di cominciare l'impostazione.
L'app mostra la notifica "Associazione non riuscita"	La telecamera è già connessa alla rete Wi-Fi, ma il router: • Non è connesso a Internet • Ha una scarsa qualità del segnale di rete • Il segnale Wi-Fi non è stabile a causa di ostacoli e interferenze elettroniche
Assenza di immagine/segnale	• Assicurarsi che l'indicatore LED della telecamera lampeggi con luce verde. In caso contrario, fare riferimento alla sezione "Stato LED" per maggiori dettagli. • Assicurarsi che la telecamera sia correttamente connessa alla fonte di alimentazione tramite l'alimentatore USB. • Provare a modificare la posizione della telecamera o del router o di entrambi i dispositivi per migliorare la potenza del segnale.
L'immagine non è chiara	• Controllare che l'obiettivo della fotocamera sia libero da sporco, polvere o ragnatele. Pulire l'obiettivo con un panno morbido inumidito. • Rimuovere il coperchio in vinile dall'obiettivo della telecamera.
Non c'è suono	• Accertarsi che la funzione audio della telecamera sia attiva. • Accertarsi che l'audio del dispositivo ricevente sia acceso.
Telecamera bloccata verso il basso	• Disattivare la funzione "Schermatura telecamera" nella schermata Impostazioni dispositivo dell'app Imou Life.
Il telefono non legge il codice QR	• Pulire l'obiettivo della fotocamera dello smartphone • Accertarsi che il codice QR sia ben illuminato • Non tenere il codice QR troppo vicino alla fotocamera dello smartphone

Snelstartgids

Ranger Pro Z

NL



Welkom

Bedankt dat u voor Imou heeft gekozen.

NL

Onze toewijding is om u eenvoudige Smart Home producten te bieden. Als u problemen ervaart met het gebruik van uw product, neem dan eerst contact op met onze service team: service.global@imoulife.com



Inhoud verpakking



Camera x 1



Voedingskabel x 1



Spanningsadapter
x1



Snel startgids x 1




Schroevenset x1




Kaart installatiepositie
x1

NL

Introductie camera






NL

Opmerking: Houd de resetknop 10 seconden ingedrukt om de camera opnieuw in te stellen.

Het patroon van led-indicatoren wordt weergegeven in de volgende tabel.

Status indicatorlampje	Apparaatstatus
Draait rood	● bezig met opstarten ● Storing van het apparaat ● Opstarten is mislukt
Draait groen	● Opstarten voltooid ● Wachten op Wi-Fi-configuratie
Knippert geel	● Wi-Fi-verbindingsproces ● Het apparaat is met Wi-Fi geconfigureerd maar wil niet normaal werken
Knippert groen	● WPS verbinden (pairen)
Blauw lampje brandt constant	● Wi-Fi-verbinding gelukt ● Werkt normaal
Knippert blauw	● Upgraden apparaat
Knippert rood	● SD-kaart defect

1



NL



Imou Life

Download on the
App StoreGET IT ON
Google play

Windows





Tips




U heeft de beste WiFi prestatie wanneer er zo min mogelijk obstakels en stoorzenders tussen de camera en uw router staan.

2



3 Plafondbevestiging (optioneel)



DC
5V2A


Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
Kan de camera niet instellen	• Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat en de camera zich binnen het bereik van uw wifi-router bevinden. • Zorg ervoor dat de led-indicator op de camera groen knippert voordat u met de installatie begint.
De app zegt "Verbinding mislukt"	NL • De camera is al verbonden met wifi, maar: • De router is niet verbonden met het internet • De router heeft een slechte netwerkstatus • Het wifi-signaal van de router is niet stabiel vanwege obstakels of elektronische interferentie
Geen beeld/signaal	• Zorg ervoor dat de led-indicator op de camera groen knippert. Zie de sectie "ledstatus" voor details indien dit niet het geval is. • Zorg ervoor dat de camera voorzien is van stroom door gebruik te maken van de meegeleverde USB-spanningsadapter. • Probeer de camera, router of beide te verplaatsen om de signaalsterkte te verbeteren.
Beeld is niet duidelijk	• Controleer de cameralens op vuil, stof en spinnenwebben. Reinig de lens met een zachte, schone doek. • Verwijder het vinyldeksel op de cameralens.
Geen audio	• Zorg ervoor dat de audiofunctie op de camera is ingeschakeld. • Zorg ervoor dat audio wordt ingeschakeld op het kijkapparaat.
Camera zit vast in neerwaartse stand	• Schakel Camera-afscherming uit in Apparaatinstellingen in de Imou Life-app.
Telefoon leest geen QR-code	• Reinig de cameralens van uw telefoon • Zorg ervoor dat de QR-code voldoende belicht wordt • Houd de QR-code niet te dicht bij de camera

Guia rápido

Ranger Pro Z

PT



Bem-vindo

Obrigado por escolher a IMOU.

Estamos empenhados em fornecer produtos inteligentes e simplificados para o lar. Se tiver problemas ao utilizar o produto, contacte a nossa equipa de assistência antes de devolver o produto.

PT

O nosso e-mail de assistência: service.global@imoulife.com
Prometemos responder no prazo de 24 horas.

Pode encontrar as Perguntas frequentes em imoulife.com/support/help



Conteúdo da embalagem



Câmara x 1



Cabo de alimentação x 1



Adaptador x1



Guia de início rápido x 1




Conjunto de parafusos
x1




Mapa de posicionamento
x1

PT

Apresentação da câmara






PT

Nota: Prima, sem soltar, o botão "Repor" durante 10 seg. para reiniciar a câmara.

O padrão dos indicadores LED está incluído na tabela seguinte.

Estado da luz indicadora	Estado do dispositivo
Vermelho rotativo	● Arranque ● Avaria do dispositivo ● Falha no arranque
Verde rotativo	● Arranque concluído ● A aguardar a configuração de Wi-Fi
Amarelo intermitente	● Processo de ligação do Wi-Fi ● O dispositivo foi configurado com o Wi-Fi mas não funciona normalmente
Verde intermitente	● WPS a emparelhar
Luz azul fixa acesa	● Ligação Wi-Fi bem sucedida ● Funcionamento normal
Azul intermitente	● Atualização do dispositivo
Vermelho intermitente	● Mau funcionamento do cartão SD

1



PT



Imou Life



Download on the
App StoreGET IT ON
Google play

Windows


**Dicas**

Para assegurar o melhor desempenho possível do sistema sem fios, certifique-se de que não existem obstáculos e interferência eletromagnética entre a câmara e o router.

2



3 Montagem no teto (Opcional)



DC
5V2A

Solução de problema

Problema	Solução
Não é possível configurar a câmara	• Certifique-se de que o dispositivo móvel e a câmara estão dentro do alcance do router de Wi-Fi. • Certifique-se de que o indicador LED na câmara está verde intermitente antes da configuração.
A app informa "A associação falhou"	A câmara já está ligada ao Wi-Fi, mas o router: • Não está ligado à Internet • O estado da rede é fraco • O sinal Wi-Fi não é estável devido a obstáculos ou interferência eletrónica
Sem imagem/sinal	• Certifique-se de que o indicador LED na câmara está verde fixo. Consulte a secção "Estado do LED" para obter detalhes, caso seja necessário. • Certifique-se de que a câmara está devidamente ligada com o adaptador de corrente USB. • Tente reposicionar a câmara, o router ou ambos para melhorar a força do sinal.
A imagem não está nítida	• Verifique a objetiva da câmara para verificar a existência de sujidade, pó e teias de aranha. Limpe a objetiva com um pano limpo e macio. • Retire a tampa de vinil da objetiva da câmara.
Sem áudio	• Certifique-se de que a função de áudio na câmara está ativada. • Certifique-se de que o áudio está ligado no dispositivo de visualização.
A câmara ficou presa em baixo	• Desative "Proteção da câmara" nas Definições do dispositivo na app Imou Life.
O telefone não consegue ler o código QR	• Limpe a objetiva da câmara do smartphone • Certifique-se de que existe luminosidade suficiente no código QR • Não coloque o código QR demasiado perto da câmara

imou

Enjoy Smart Life



 @imouglobal

 service.global@imoulife.com

 www.imoulife.com